



## Conditions particulières pour la pose des compteurs SEVJ

### **Travaux à effectuer par l'installateur sur réseau SEVJ (Voir PDIE avril 2010)**

#### **Chauffe-eau – article 63.2**

Contacteur d'enclenchement simple	Programme 10. 24h00 - 6h00
-----------------------------------	----------------------------

	Programme 12. 22h00 - 6h00
--	----------------------------

ou

Contacteur d'enclenchement simple  
avec relance automatique diurne

Programme 19.	22h15 - 6h15
---------------	--------------

	13h00 - 17h00
--	---------------

Si relance manuelle avec contacteur simple:  
Ajouter un commutateur de cde avec le  
programme 21 (blocage 11h15-12h15) et le  
programme chauffe-eau 10 ou 12 (voir feuille annexée)

Contacteur 0 - 1 - auto      Interdit sur réseau SEVJ

#### **Pompe à chaleur. PAC article 63.5**

Contacteur de blocage puissance	Programme 21. 11h15 - 12h15
---------------------------------	-----------------------------

ou

Contacteur de délestage sur régulation PAC	Programme 21. 11h15 - 12h15
--	-----------------------------

#### **Machine à laver et sèche linge. 230V/400V. article 63.1**

Contacteur de puissance avec blocage	Programme 20. 11h00 – 12h00
--------------------------------------	-----------------------------

#### **Plombage du distributeur. article 22.5**

Compteur	Déplombage interdit	
Télérelais	"	}
Limiteur	"	
Télérelevé	"	
Prise TV	"	
Contacteur	"	
donc démontage interdit avisier P.S. ou service clientèle.		

#### **Compteur: article 52.2**

Fil souple avec indication entrée/sortie - minimum 6<sup>m</sup> avec embout-long.

Fil de cde (2 par compteur) double tarif                      Programme 11.

Tous les compteurs SEVJ sont à équiper du double tarif.

### **Télérelais. article 54.3 + 52.3**

C/circuit fusible L+N avec bague de calibrage et fusible 16 A 500V. Câblage complet avec dispositif de plombage sur le porte-fusible.

ou

Disjoncteur L+N 16 A.

Fusible ou disjoncteur doivent être alimenté en amont du disjoncteur principal.

Etiquette télérelais (voir feuille annexe).

### **Disjoncteur principal avant compteur**

QEX1 fourni par SEVJ (envoyé sur demande)



Profondeur des QEX1.

"Raccordement par l'installateur"

Nommer le QEX1 d'après le genre de local et correspondance avec l'emplacement compteur.

Exemple:                      principal locaux généraux  
                                    principal appart. 1<sup>er</sup>  
                                    principal appart. 1<sup>er</sup> droite